



NOORD

WARTUNGS- UND REPARATURHANDBUCH

Geändert: 08.03.2022

Title: Wartungs- und Reparaturhandbuch

Edition: 1

Year of publication: 2022

Language: Deutsch

No of pages: 7

Dato: 08.03.2022

Prepared by:

NOORD APS

Teglovsvej 25 mf., 4100 Ringsted, Dänemark

noordoutdoorfitness.de - info@noordoutdoorfitness.de

UST-IDNR.: DK-36940581

INHALT

1. Allgemein
2. Betrieb und Wartung
 - 2.1 Beschädigungen, Ablättern und Abnutzung der Oberfläche
 - 2.2 Graffiti
3. Maßnahmen im Winter
4. Reparaturen
5. Reklamationen
6. Anhang 1 – Inspektionsbericht für die jährliche Inspektion
7. Anhang 2 – Reparaturanleitung für pulverbeschichtete Oberflächen

1. ALLGEMEIN

Die Geräte werden von NOORD ApS entworfen und hergestellt. Die Geräte werden für den normalen, sachgemäßen Gebrauch hergestellt und sind von NLPI nach der europäischen Norm EN 16630 zertifiziert. Zertifikate sind für alle Standardgeräte verfügbar.

NOORD ApS gewährt eine 10-jährige Garantie auf alle Stahlteile für Konstruktions-, Material- und Herstellungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel, die auf nachlässige Wartung, normalen Verschleiß, Vandalismus oder verblassende Farben zurückzuführen sind. Damit die Garantie gültig ist, müssen die Empfehlungen von NOORD ApS für die Installation und Wartung befolgt werden. Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich der Garantie, wenn das Gebiet innerhalb von 5 km von Salzwasser entfernt ist.

2. BETRIEB UND WARTUNG

Die Trainingsgeräte von NOORD ApS erfordern nur minimale Wartung. Steine, Äste, Stahl und andere Gegenstände, die zu Vandalismus einladen könnten, müssen jedoch sofort vom Übungsplatz entfernt werden. Beachten Sie, daß auch Band, Seil, Stahl, Sand und Kies die Geräte stark belasten.

Die Pulverbeschichtung der Geräte muß regelmäßig gereinigt und gepflegt werden, um die dekorativen und schützenden Eigenschaften zu erhalten – wir empfehlen, die Geräte mindestens einmal im Jahr im Rahmen der jährlichen Inspektion zu reinigen, bei der auch einen Inspektions-Bericht auszufüllen ist. Die Reinigung erfolgt am besten mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel, das mit einer gewöhnlichen Waschbürste aufgetragen wird. Mit dem Gartenschlauch abspülen.

Wenn die Oberfläche stark verschmutzt ist, muß mineralisches Terpentin verwendet werden, um die Verschmutzung zu entfernen.

Wenn ein Hochdruckreiniger verwendet wird, muß er vorsichtig eingesetzt werden, d.h. mit einem breiten, weichen Strahl. Ein harter, enger Strahl kann die Oberfläche beschädigen, und solche Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

NOORD ApS hat einen Inspektionsbericht (Anhang 1) für die Jährliche Inspektion erstellt. Der Bericht wird bei der jährlichen Inspektion ausgefüllt, datiert und unterzeichnet und so lange aufbewahrt, wie die Garantie gültig ist. Im Falle von Reklamationen werden diese Dokumente NOORD ApS übermittelt. Bei Nichtbeachtung erlischt die 10-Jahres-Garantie.

Wenden Sie sich an NOORD ApS, wenn bei der regelmäßigen Inspektion der Geräte Löcher im Lack, Ablättern, Kratzer, fehlende Stopfen oder ähnliches festgestellt werden. Im Falle einer Beschädigung eines Produktes ist es wichtig, daß NOORD ApS so schnell wie möglich kontaktiert wird, um den Schaden zu reparieren und die Pulverbeschichtung gemäß der Reparaturanleitung von NOORD ApS (Anhang 2) zu versiegeln.

2.1 BESCHÄDIGUNG, ABLÄTTERN UND ABNUTZUNG DER OBERFLÄCHE

Im Laufe der Zeit kann die Pulverbeschichtung abblättern und solche Schäden können sich über größere Flächen ausbreiten, wenn sie einmal aufgetreten sind. In den meisten Fällen sind diese Schäden nicht tief genug, um die Geräte dauerhaft zu beschädigen. Ist der Schaden jedoch in den Rostschutz, kann es zu einer sichtbaren Rostbildung kommen, die sofort behoben werden muß. Wenden Sie sich an NOORD ApS, wenn Sie Zweifel an einem Schaden haben. Wenn der Schaden nicht gemäß der Reparaturanleitung (Anhang 2) von NOORD ApS behoben wird, und dies zwar innerhalb einer angemessenen Zeit nach Feststellung des Schadens, erlischt die Garantie.

2.2 GRAFFITI

Graffiti ist fast unmöglich zu entfernen. Wenden Sie sich an einen Fachmann, um die Farbe zu entfernen. Verwenden Sie keine Produkte auf Acetonbasis, da diese die Lackierung beschädigen und solche Schäden nicht von der Garantie abgedeckt werden.

3. MASSNAHMEN IM WINTER

Die Trainingsgeräte sind nicht Salzbeständig, da dies zu Rost an der Oberfläche der Geräte führen kann. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Salz in und um das Gebiet verursacht wurden. Wenn Salz in der Nähe des Gebiets verwendet wird, sollten die Geräte so schnell wie möglich abgewaschen werden.

4. REPARATUREN

Schäden und Reparaturen, die unter die Garantie fallen, müssen in enger Absprache mit NOORD ApS repariert werden. Wenden Sie sich so schnell wie möglich an uns, wenn Sie einen Schaden entdecken oder Fragen zur Wartung oder zu Schäden haben.

5. REKLAMATION

Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte an NOORD ApS:

E-Mail: info@noordoutdoorfitness.de – Tel.: +49 0160 9507 9518.

6. ANHANG 1- INSPEKTIONSBERICHT

INSPEKTIONSBERICHT	ÜBERPRÜFEN SIE	ERLEDIGT
	Stellen Sie sicher, daß der Bereich von Steinen, Sand, Ästen und anderen Gegenständen, die die Oberfläche beschädigen könnten, befreit ist.	
	Überprüfen Sie, ob an den Geräten Gegenstände angebracht sind, die bei der Einrichtung des Gebiets nicht dazugehörten.	
	Überprüfen Sie die Beschichtung auf andere Bedingungen, die sich nachteilig auf die Trainingsgeräte auswirken können.	
	Überprüfen Sie die Geräte auf Schäden in Form von Brand- und Schnittspuren, Schlägen, Graffiti usw.	
	Überprüfen Sie die Geräte auf Risse, Löcher und andere Anzeichen von Oberflächenverschleiß.	

Inspektion durchgeführt von: _____

Datum: _____

7. ANHANG 2 – REPARATURANLEITUNG FÜR PULVERBESCHICHTETE OBERFLÄCHEN

Um eine optimale Haftung und einen optimalen Korrosionsschutz bei der Reparatur eines Schadens zu gewährleisten, ist es wichtig, die zu reparierende Oberfläche gründlich vorzubereiten, bevor eine organische Beschichtung aufgetragen wird, unabhängig davon, ob es sich um eine Grundierung oder eine Deckschicht handelt.

Reinigen Sie die zu reparierende Fläche mit Wasser, Seife und ggf. einem Reinigungsmittel. Spülen Sie gründlich mit klarem Wasser nach, damit die Oberfläche vollständig von Seifen- und Reinigungsmittelrückständen befreit ist.

Schleifen Sie die beschädigte Stelle und schleifen Sie auch einen angemessenen Teil der pulverbeschichteten Oberfläche um die Beschädigung herum, um eine optimale Haftung zu erzielen. Achten Sie darauf, daß alle Kanten abgeschliffen werden, damit die Oberfläche glatt ist. Wischen Sie dann mit einem feuchten, fusselfreien Tuch nach.

Wenn das Metall **nicht** freigelegt und die Grundierung intakt ist, tragen Sie den Deckanstrich auf.

Wenn das Metall **freiliegt**, tragen Sie zuerst die Grundierung und danach den Deckanstrich auf.

HINWEIS! Um ein Auskochen zu vermeiden, muß der Grundierungstyp auf den verwendeten Decklack abgestimmt sein!

Sowohl die Grundierung als auch der Decklack können mit einem Pinsel aufgetragen werden.

Schäden, die unter die Garantie fallen, müssen in enger Absprache mit NOORD ApS repariert werden. Wenden Sie sich so schnell wie möglich an uns, wenn Sie einen Schaden entdecken oder Fragen zur Wartung oder zu Schäden haben:

E-Mail: info@noordoutdoorfitness.de – **Tel.:** +49 0160 9507 9518.